■ 大阪ガスのお問い合わせ先 】

大阪支社 〒550 大阪市西区千代輪3-2-95 電話大阪 66 (560)3200 南 郎 支社 〒550 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 北郎 支社 〒558 東大阪市部業2-3-17 電話河内 0729(62)1131 兵庫 支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話河内 0729(62)1131 奈良支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話河内 0729(62)1131 奈良支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話京都 075(311)7381 奈良支社 〒631 奈良市学圏北2-4-1 電話京都 075(311)7381 奈良支社 〒640 和歌山市本町1-5 電話和歌山 0734(31)2481 兵庫西支社 〒640 和歌山市本町1-5 電話短路 20792(65)2221 整 両支社 〒650 姫路市三坂町6-57 電話整備 0796(23)2221 数資支社 〒658 豊岡市三坂町6-57 電話を超0792(65)2221 数資支社 〒528 長浦市西大路町5-34 電話を最0749(22)3131 長選業センター 〒528 長浜市南泉駅町3-4 電話長浜0749(62)7171 本社・ガスピルター 〒541 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大阪66 (2022)2221


大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大坂ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

ビルトインコンロ

10-537型

型式名 RBG-30BT3



取扱説明書

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- ●本製品には保証書が同梱されています。内容をよくご確認のうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様には触れさせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。

♥ 大阪ガス

BL認定品

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのビルトインコンロを お求めいただきまして、 まことにありかとうございました。

別添の保証書、設置工事説明書とともに、 この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

●安全に正しくお使いいただくために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆各部のなまえ
●特長・機能のご紹介
● 準備をしましょう ····································
●使いかた ······13・14・15・16・17・18・19・20・21・8
●日常の点検とお手入れ23・24・2
● 故障かな?と思ったら ·······26·2
●長期間使用しない場合
●機器の設置
●アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●別売部品のご紹介
●寸法図
●什様

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくだめや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するだめ にこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤つた取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡まだは重傷を負う 可能性が想定される場合を表しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定 される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な 危険・警告・:



触れるな

── 一般的な禁止

3

地源ブラグを抜く



アース確認

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

⚠危険


■ガス漏れに気づいたらガス栓を閉め窓を開ける ①すぐに機器の使用をやめ、器具栓とガス栓 (中間コップ)を閉める。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

②お買い求めの販売店、まだはお近くの大阪 ガス支社に連絡する。

火をつけたり、近くの電気器具の「入・切」 や電源プラグの抜き差しおよび問辺の電話 を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすこと があります。




安全に正しくお使いいただくために

⚠警告

- ■必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する
- ■転居されたときも供給ガスの種 類が銘板の表示と一致している ことを確認する
- ■使用電源の電圧と周波数が銘板 の表示と一致していることを確 認する

使用ガスがまちがっている場合、そのまま使用 すると火災や不完全燃焼の原因になります。 使用電源の電圧と周波数がまちがっている場 合、そのまま使用すると火災・感電の原因に

なります。 銘板は機能本体底裏面と機能内部右側に 貼ってあります。使用ガスがわからない場合は お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガ ス支社にご連絡ください。



■火をつけたまま機器から離れない

火災、機器焼損の原因に なります。とくに天ぷら や揚げもの調理をして いるときは危険です。

いるときは危険です。 電話や来客の場合は、 いつたん火を消してく ださい。

料理中のものが異常過数して火災になる場合があります。



■可燃性ガスを近くで使用しない、置かない カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近


■燃えやすいものを近くに置かない。

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけだり、スプレー・ガソリン・ペンシンなど引火の恐れのあるものを近くで使用しない。
引火して火災・爆発をする恐れがあります。、 は、 (位) (で) (本) (本) (本)

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す(P.27参照) 火災予防条例で定められています。必ず守ってく ださい。

たらい。 距離が近いと火災の原因になります。また、可燃 性の壁にステンレス板などを、直接取り付けてご 使用になっても、熱気導で長年の間に可燃物が炭 化レ火災になることがあります。

■機器を設置した後、周辺の改造をしない 吊り戸欄などをつけた場合、可燃物との距離ガマれなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。



⚠警告

■ガス接続には専門の資格・技術が必要です

スペータ 機器の設電・移動・買い替えの際には、必ずお買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご 連絡ください。





■機器に手を加えない

「旅されに」で加入へない お手入れが必要なところ以外は絶対に分解した り修理・改造は行わない。総電、ガス漏れや火災 の原因になる恐れがあります。万一故障と思われ た時はP.26を参照ください。



■異常時の処置

地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。あわてずに消火し、ガス栓(中間コック)を閉めてください。 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」 P.28を参照ください。



■排気口をふさがない

排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどで ふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因に なります。




■電源ブラグにほこりが付着していない か確認し、刃の根元までしっかり差し 込む

2013 はこりが付着していた り、コンセントへの接続 タンパー が不完全な場合は感電 や火災の原因となります。 ■アースは必ず取り付ける 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの工事は販売店にご相談ください。

アース接収





■ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。





/ 注意

■使用後は必ず消火を確認し、就寝・外 出時はガス栓(中間コック)を閉める ガス栓(中間コック)は

機器下方のキャビネツ

ガス事故防止のため必

ト内にあります。

ず行ってください。

■調理以外に使わない 衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをしない。 火災や機器焼増の原因になります。



■なべ底からはみ出すほど炎を大きくし ない

けどや無損や火災の恐れがあります。



はみ出した炎によりなべの取っ手が過熱され、や

■やけどにご注意 使用中、使用後はつまみ、取っ手以外は高温です。 防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になりま す。さわらないでください。



値伸用中は換気をする ご使用と同時に換気扇を回すなど必ず換気をして ください。



■炎をふさいだりコンロをおおわない コンロをおおうような極端に大きい鉄板類やな べを使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中 **奉や異常過熱による火災や機器焼損の原因とな** ります。



■雷時には電源プラグを抜く 電が発生したときは、機器の使用を中止し電源プ ラグを抜いてください。



■傷んだ電源コードや電源プラグ、差し 込みがゆるいコンセントは使用しない 電源コードに重い ものを乗せたり、加 熱したり、必要以 上に引っ張ると破



■市販の補助具(アルミはく製しる受 け、補助ごとくなど)は使用しない この機器の付属品あるいは指定のもの以外は使用 しないでください。 不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常過熱によ

る火災や機器焼損の原因となります。

■魚を裏返す時、取り出す時、手や腕が グリルとびら・ガラスなどに触れない グロル神田時、グロルとびら グリルとびらガラス・ グリル焼網・グリル水入れ皿などは高温となりま す。魚を裏返す時や取り出す際は手や腕などが触 れないように ご注意ください。 やけどをするこ とがあります。

■グリル焼網の上や下にアルミはくを

■グリル水入れ皿に必ず水を 入れて使う **続けて使用するときは、そのつど水を足してくだ** さい。グリル水入れ皿に水がない場合、たまつだ

脂が過熱され発火し火災の原因になり ます。水以外のものは 入れないでください。

敷かない アルミはくの上に脂がたまり発火し火災の原因

■グリル水入れ皿だけを持つて本体より


■グリル水入れ皿は、持ちあげたまま引 き出さない グリル水入れ皿を引き出すときは持ち上げたまま 引き出すと途中で止まらず落下し、髙温になった お湯ガごぼれてやけどをすることがあります。 グリル水入れ皿は水平にゆっくり



取り外さない グリルとびらが落下し、けがや やけどをすることが

あります。ぬれぶきんなどで持ってもやけどの原 因になります。 必ずグリルとびら取っ 手を持つて取り外 してください。

■グリルとびらを開けたままグリルを使 わない 機器上部が変色したり、ワークトップをこがす恐 れがあります。



■グリル水入れ皿は、こまめに掃除する 脂がたまらないように、使用ごとに掃除してくだ さい。掃除しないとたまった脂が過熱され、発火 し火災の原因になります。

安全に正しくお使いいただくために

⚠注意

■グリルとびらガラスに水をかけない・ 衝撃を加えない・傷をつけない ガラスが割れて、けがや やけどの原因になりま



ないことを確かめる グリル庫内に食品層や ふきんなどがあると使 用中に発火する恐れが ಹುದಿಕ್ಕು ಉಳ್ಳಿ ರ ರ


■グリル庫内に不要な物が




■コンロ使用時は体の一部や衣服が バーナーに近づかない ように注意する 衣服に必が移ったりし て、けがや やけどをす』 る恐れがあります。









■バーナーキャップ水洗い後は、よく水 気を切る 水分が残ったままセッ トすると点火不良や不 完全燃焼になります。



⚠注意

■コンロの点火操作を繰り返し行う場合 は、周辺の生ガスがなくなってから 周囲にたまった生ガスにより爆発する恐れガあ ります。



袋などをはめて行う

突起部などに当た

るとけがをする恐れ

があります。

塵内にたまったガスにより爆発する恐れがあります。 庫内のガスがなくなったのを 確認してから点火操作を 空风を入れ社会

■落ちやすいものがあるところには設置 しない

■グリルの点火操作を繰り返し行う場

合は、一度グリルとびらを開けて空気

機器の上に物が 落ち、燃えて火災 になることがあ ります。

えないよう確認する

間違って操作する

と別のバーナーガ

してください。

を入れ替えてから



■使うバーナーの器具栓つまみを間違

■強い風の吹き込む場所や機器本体後方か ら風が吹き込む場所では使用しない 機器内部を焼損したり、安全装置が正しくはたら

る時は、ガス栓(中間コック)を閉め、本

体がさめてからけがをしないように手


かなかつだり、点火不良となることがあります。 送風機付き暖房機器を使用 される場合、温風・排気が同 スが直接この機器に当たら ないようにしてください。

■水のかかるところでは使用しない 感電や漏電の原因になります。

点火し危険です。

■丈夫で水平な場所に設置する 不安定で傾いたところに設置すると、なべか落ち たりしてけがや やけどをする恐れがあります。





■長期間ご使用にならないときはガス栓 (中間コック)を閉め、電源プラグをコ ンセントから抜く ガス栓(中間コック)やコン

ネット内にあります。 絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因になります。

セントは機器下方のキャピ ガスをを閉める 電車プラグを抜く

■電源プラグを抜くときは、電源コード を持たない 電源コードを引っ張って抜くと電源コードが損

傷し、感電や火災の(ご)(ご 原因となります。

安全に正しくお使いいただくために


天ぷら油過熱防止機能付バーナーについて(煙=パー)。

天ぷら油過熱防止機能とは、天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し 忘れや、電話応対などによる失念から起こる調理油の異常過熱を防止す る機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、油が自然発火温度に 達する前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせし ます。

※天ぷら油過熱防止機能がついているパーナーは右図のように前面パ ネルに繋げもの用と表示してあります。

小注意

■揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー (天ぷら油過熱防止機能付)を使用してください。



⚠警告

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)では 耐熱ガラス容器、土なべなど、熱が伝わりにく いものでの油料理はしない



天ぷら沖過熱防止機能が働かず、やけどや火災の原因になります。

- ■温度センサーの上面となべ底が密着 していないときは使用しない
 - そのまま使用すると調理油の量に関係なく発 火することがあります。



■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能 付)で使用する調理油の量は200ml以 上入わる


調理油の量が少ないと発火することがあります。 また200mの以上でもなべ底と温度センサーの上面が 密着していないと発火することがあります。



⚠注意

■温度センサーは、上下にスムーズに動 くことを確認する

なべ底と密着しなくなり調 理油が発火する場合があり また、勧きが悪いとなべなど




■温度センサーに強いショックを加えた り、キズをつけない

なべ底が温度センサーと密着しなくなったりし て温度センサーガ正しく作動しなくなり、調理油 ガ発火する場合があります。



各部のなまえ



特長・機能のご紹介

●天ぷら油過熱防止機能(標準パーナー) 15 _ 天ぷら・フライなどの揚げもの穏理中、顔理油の

加熱しすぎによって、自然発火温度に達する前に 自動的にガスを止めブザーでお知らせします。 (油から煙が出ることがあります)



●温度調節機能(標準パーナー) 18 天ぷら・フライなどの揚げもの関理の時の油の温

度を一定に保つことができます。キーを押すこと により160°C、180°C、200°Cの3段階に温度を設定す ることができま



●コンロ・グリル消し忘れタイマー 14

点火してから連続してコ ンロは、約2時間、グリル は約25分で自動消火し、 消し忘れを防ぎます。(長 時間の煮込み料理に注意

してください。)



●グリルとびら LŽO

- ●グリルとびらを引き出すとグリルとびらガ下降 します。焼き物の返しや出し入れの時、熱くなっ たグリルとびらに手が触れにくくなりました。
- ●グリルとびらが下がるため、焼き物の出し入 れ、魚の返しも簡単になりました。
- ●グリル水入れ皿、グリルとびらもワンタッチで 取りはずせ、お手入れも簡単にできます。





●立消え安全装置 14

パーナーの火が、風や煮 こぼれなどで消えると、自 動的にガスを止めます。




●グリル点火確認ランプ _22_

グリルバーナーに点火し たことをランプでお知ら せします。



●スモークレスグリル 魚を焼いたときなどに出る煙を抑えます。



内の数字は主な説明のある ベージを示しています。


準備をしましょう


(トッププレート、ごとく、グリル排気ロカバー、バーナー部のセット

ごとく、グリル排気ロカバーは右図の様にセットしてください。


コンロバーナーの取り付けかた

- ●①(煮こぼれカバーリング)②(バーナーキャップ)の順に取り付 けてください。
- ●煮こぼれカバーリングは 切り込みをバーナーボディの点火ブ ラグ・立消え安全装置の位置に合わせてセットしてください。
- ●②バーナーキャップは、凸部をバーナーボディの凹部の位置に 合わせてセットしてください。(チャオ・標準パーナーはパー ナーキャップ上面の「オ▲ク」印を奥に合わせ、小バーナーは パーナーキャップ上面の本印を目安に奥に合わせると、取り付 けが簡単です。)





グリル排列口カバー



相談ください。




正しいセット

バーナーボテ



(点火プラグ)














バーナーキャップの浮き 煮こぼれかバーリングの傾き バーナーキャップの裏返し 供ったセットの例

(点火プラグ)

パーナーボティ

トッププレートの取り付けかた





■トッププレートは確実に取り付ける

トップブレートのセットは浮きがないように 上部枠パッキンにはめ込んでください。 セットガカたい場合は上部枠パッキンを本体 側に押し込んでください。


アース工事

⚠警告


■アースは必ず取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 ●アース端子付コンセントがある場合。

コンセントに、アース専用端子が設けられている 場合は、アース鏡をアース端子に問定します。



●アース端子付コンセントがない場合。 アース構(別界)によるアース工事を行ってくださ い。アース工事は必ず電気工事店に依頼してくだ さい。水道管やガス管、電話専用のアース線へ機器 のアースを絶対取り付けないでください。



●湿気や水気のある場所でお使いになる場合 必ず第3種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をするよう法律で義務づけられています。必ず、電気工事店に 依頼して取り付けてください.。

- ① 湿気の多い場所
- 例・食堂(うどん屋さん、そば屋さんなど)の力ま場。
 - ・土間、コンクリート床の場所。
 - ・酒、しようゆなどの醸造・貯蔵庫など。
- ② 水気のある場所
 - 例 ・魚屋さん、八笛屋さんの洗い場など、水を扱う場所。
 - ・水滴が飛散する場所。
 - ・地下室のように水が漏出したり結合する場所。
 - ※この場合は、漏電流断器の取り付けも必要です。

使いかた

●コンロをお使いになる前に

■コンロの上手な使いかた







強火で手早く

火力の強いチャオパーナーが便利で

強火から中火に

強火で煮立てて、後は中火で煮ましょ う。沸騰したら煮ごほれに注意してく ださい。炎が消えていないが時々確認 をお忘れなく。

弱火で長時間

煮込めば煮込むほど味わいが深まる 煮込み料理。弱火でじつくり煮込みま しよう。時々かきませて焦げ付きを防 いてください。

■用途に応じてバーナーを使用しましょう

チャオバーナー

- 大量の無效き間理 ●強い火力を必要とする関理
- ●焼きもの料理や炒めもの料理など、 高温を必要とする精理
- ●冷凍食品の再加熱調理

標準バーナー(器管理)

●天ふら、フライなど揚げ物胸班 ●普通の煮炊き調理

ハバーナー

●コーヒーの保温など、時間によりで きあがりが左右される関理

∧注意

■場げもの間理をされるときは、必ず標準パーナー(天ぶら油過熱防止機能付)を使用してください。



- ●天ぶら沖過熱防止機能が付いた標準パーナーは、なべ底の温度が設定温度になると自動消火しま す。このため焼きもの料理や炒めもの料理など、高温を必要とする関理では、途中で消火してレ まうことがありますのでチャオバーナーをご使用ください。
- ●冷凍食品(うどん、そばなどのなべ付きの冷凍インスタント食品、カレー、シチューなど、なべご と凍らせた場合など)は、温度上昇が遅いため温度センサーが正しく機能しないことがありますの でチャオバーナーまたは小パーナーをお使いください。

(お願い)

■煮こぼれは機器をいためます。

トッププレート・ごとく・煮こぼれカバーリングなどに煮こぼれが焼き付くことがあります。 煮こばれした場合は〈日常の点検とお手入れ〉(P,23・24)を参考にしてお掃除してください。

■使用中はときどき炎の確認をしてください。 点火、消火時だけでなく使用中もときどき正常に燃焼しているか確認してください。

■立消え安全装置

立消え安全装置とは?

風や、煮ごぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止め、 ブザーでお知らせする安全装置です。

立消え安全装置が作動したら

■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは

立消え安全装置が働いてガスが止まるまですこし時間がかかります。消火に気づいたときは、すぐに器具を つまみを右へいっぱい(「止」の位置まで確実に)回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは

周囲に生力スガなくなるまでしばらく待って、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふきとってからご使用ください。



●立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったり、消火することがあります。なべの底についた水滴はふきとってから、ごとくの上にのせてください。(煮ごぼれにも注意してください)

立消え安全装置 (炎検知部)

●立消え安全装置(炎検知部)に固いものをぶつけないでください。まかつたり、変形すると点火しにくくないます。

■消し忘れタイマー機能

消し忘れタイマー機能とは?

消し忘れを防止するために、点火してから連続使用時間を判断して、コンロは約2時間、グリルは約25分たつと 自動消火し、ブザーでお知らせする機能です。

消し忘れタイマー機能が作動したら

- ■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは すぐに器具栓つまみを右へいっぱい(「止」の位置まで確実に)回して消火の状態にしてください。
- ■再点火するときは 再度点火操作をしてください。

■天ぷら油過熱防止機能(標準バーナーのみ)

天ぷら油過熱防止機能とは?

天ぶら、フライなどの揚げもの誘理中、温度センサーでなべ底の温度を監視し、万 ー異常過熱した場合には、油が自然発火温度に達する前に自動的にガスを止め、ブ

ザーでお知らせする機能です。(油から煙が出ることがあります)

天ぶら油過熱防止機能が作動したら

■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは すぐに 昭具栓つまみを右へいつばい(「止」の位置まで確実に)回して消火の状態にしてください。

■再点火するときは

なべや油が相当熱くなっていますのでやけどに十分注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてください。熱いなべをのせたまま、再点火すると消火する場合があります。

・バイス ・ウィンナー、ボークソテー、ホイルのつつみ焼きなど、から焼きに近い関理は早切れすることがあります。火力を終るか、なべの中 ・大切などセンサーの位置に材料を置くと早切れを防ぐことができます。

★公めるこでノブーの加雪に対称を書くこ早切れを切べことができます。
 ★公かちもお棚がなど高温で良時間使用する展型は、早切れてることがありますので銀げものキーをお使いください。
 ●野菜炒めやチャー・ハンなど、なべをふる鍋型で、あまり長くふると早切れすることがあります。
 ●どうしても早切れてると苦は、チャスパーナーで使用しててださい。

■焦げつき消火機能(標準バーナーのみ)


焦げつき消火機能とは?

煮ものなどで水分がなくなり、焦げつきはじめたら自動消火し、ブザーでお知らせする機能です。

焦げつき消火機能が作動したら

- ■使用中、火が消えブザーが鳴ったときは
- すぐに器具栓つまみを右へいつばい(「止」の位置まで確実に)回して消火の状態にしてください。
- ■再点火するときは

煮こみがたらなかつたら、再点火してようすを見ながら煮こんでください。放置しますと焦げつきがひどくなること があります。



●オなべを使用する料理で、観火から中火に切り替えたとき、早切れすることがあります。このような場合は再点火してください。

⚠注意

■センサー部に強いショックを加えたり、キズをつけたりしない なべ底と密着しなくなり、天ぷら油過熱防止機能が働かず、 やけどや火災の原因になります。

, au

温度センサー

(お願い)-

センサー部はいつも滑潔にしてください。センサー部には煮汁や水などをかけないでください。もし、煮汁やゴミが付着したときは、布に水を漫し固くしばってからふきとってください。また、なべや やかんの底も 清潔にしてご使用ください。

使いかた

■標準バーナー(天ぷら油過熱防止機能)の使い方

天ぶら油渦熱防止機能を正しく働かせるために以下の内容をお守りください。

調理油の量)

200m/以上で使用してください。少ないとセンサーガ正しく調理油の 温度を測定できません。(調理油が発火する恐れがあります)

(なべの重さとのせかた)

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上が必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心 が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。

温度センサーに適したなべ

なべなどの種類			その他の料理の料理の	第 考
鉄、アルミ、ホーロー製のなべ、やかん、天ぷらなべ、フライバン		0	0	油料理をする場合に適度センサーガ正し<作動しますが、油の量が200m以下の場合発火することがありますので注意してください。
ステンレスのなべ、フライバン		×	0	類料理において温度センサーガ製理和の環境を圧破に誘みとることができず、近の週が200mm以上でも近火する場合があります。
無水なべ、多幅なべ	抓水料那	_	0	原水料理では温度センサーガエレく作動セマ野火する場合があります。 火した場合は、チャスパーナーまだはカバーナーで火力を衝火で料理してく ださい。
	上記以外	0	0	加料型をする場合に適度センサーガ正しく作動しまなが知の個が200歳以下の場合能火することがありますので注意してください。
中華なべ、打ち出しなべ 🔾 😪		×	0	油料理において温度センサーガ開理池の温度を正確に読みとることができず、池の量が200m以上でも非火する場合があります。
耐熱ガラス容器、土なべ、圧力なべ		×	0	熱伝導が無く正しく温度センサーが作動しません。その他の料理では研算 中に消火したり、無げつきがひどくなる形れがあります。
焼き網		-	X	物理中消火の恐れ(早切れ)があります。(チャオパーナーを使用するか、グリルをご利用ください。)

() 適する x:適さない

八警告

■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない。

そのまま使用すると調理油が発火することがあります。

なべ底が凸凹 異物が付着

■調理油の量は200mℓ以上入れる。 少ないと発火することがあります。

My PFKYX

▶温度センサーの動きが悪くなり、なべ底と密着しない場合には、点検・修理を依頼してください。

●コンロの使いかた

操作の手順

全てのコンロバーナーに消し忘れタイマー機能がついていますので、運締して 約2時間使用されますと自動消火します。

進

なべ底と温度センサー の密着を確認

--温度センサー

300a LV.L

平康

備

- ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ●コンロ器具栓つまみの「止」を確認し、機器下方のキャビネッ ト内にあるガス栓(中間コック)を全開にします。

2. 点 火



- ●コン口器具栓つまみを押しながら左(「開!の方向)へゆつくり いっぱいに回してください。途中で手を離すと点火しません。 (すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全カ所放 額する構造となっているためで異常ではありません)
- ●万一点火しないときは、コンロ器具栓つまみを「止」の位置に戻し てから再び点火操作をしてください。
- ●長時間使用しなかったり、朝一番などはじめて点火するときは、 ガス管内に空気ガ入っていて点火しにくいことがあります。

3. 火力調節



- ●コン□器具栓つまみを「止」と「開」の間でゆつくり回して適切な 炎に加減してください。
- ●炎を小さくしすぎると風などで消えることがありますので、小さ くしすぎないでください。また弱火にするときは、ゆつくり調節し てください。魚に火力調節すると消火することがありますから、心 ず薫火していることをお確かめください。

Λ注意

●なべによっては、取っ手を焼損する 恐れがありますので必ず炎の大きさ を見て火力を調節してください。



消 4. 火



●コンロ器具栓つまみを右へいつばい(「止」の位置まで確実に) 回して必ず火が消えたことを確認してください。

八注意

- 使用中、使用後は取つ手やつまみ以外の部分は高温になっ ていますのでさわらないでください。やけどをする恐れが Mnaa あります。
- ●コンロバーナーは消火時にポンという音がする場合がありま すが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。

お願い

炎の色や形は?

炎が異常に大きかったり、変な音をたてていませんか?

赤かったりふぞろいで音をたてたりするときは、パーナーキャップや煮こぼれカバーリングのセットが正し くされていないことが考えられます。お手入れ後などは正しくセットするように気をつけましょう。

■揚げものキーの使いかた(標準バーナーのみ)


(1)点火操作をして標準パーナーに点火します。(P.17参照)

(2)揚げものキーの中央部を押します。

- ・場げものモードに設定されるとブザーで「ピッ」とお知らせする と同時に揚げもの設定温度表示ランブが点灯します。
- 初回は180℃に般定されています。もう一度揚げものキーを押すと200℃に設定され、もう一度押すと180℃に設定されます。

(3)油が設定された温度になるとブザーで「ビビビッ」とお知らせします。 あとは自動的に火力を関節して油の温度を保ちます。

- 網理の途中で設定温度を変える時は揚げものキーを押してお 好みの温度に合わせてください。設定温度になったら再びプ ザーでお知らせします。
- (4)調理中、とりけしキーを押すと類げものモードが取り消され、とりけしモード(自動判別モード)に設定されます。
- ●二回目以降の関理のときは、前回調理した温度に設定されています。



〈調理の目安〉

160°C	とりのからあげ、フリッター、ドーナツ
180℃	天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ
200°C	かきもち揚げ



- 、 ●なべの種類や厚さ、油の量などによって多少設定した満度と異なる場合があるので設定温度を加 、 対してお使いください。
- 減してお使いください。 ●油の裏は0.8~10が適量です。油量が多いと設定温度より低めに、少ないと高めに温度制御しま

■湯わかしキーの使いかた(標準バーナーのみ)


(1)点火操作をして標準パーナーに点火します。(P.17参照)

(2)湯わかしキーの中央部を押します。

 漏わかしモードに設定されるとブザーで「ビッ」とお知らせする と同時に湯わかしランブガ点灯します。

(3)沸騰温度になるとブザーで「ビビビッ」とお知らせし、小火にな ります。そのままにしておきますと5分後にブザーで「ビー」とお 知らせし、自動消火します。(ただし、沸騰してからブザーが鳴 るまで、多少時間がかかる場合があります。)

小火に切り替わつた後、続けて強火で使用したい場合は、とりけしキーを押してください。



- ●火力は全開でお使いください。
- ●底の平らな金属製のやかんやなべを使い、沸騰するまでの間は、
- アドハイス ① ふたの開け閉めをしたり (プリー) ② 中の水をかき混ぜたり
 - はべを動かしたり
 - ④ 水や具を入れたり

しないでください。温度センサーが正しく働かない場合があります。

- ●すでに沸いているお湯(約70°C以上)を再び湯わかしモードで沸かすと、100°Cになる前に沸騰していると 判断する場合があります。
- 本べの対象、水量により沸騰のお知らせが2~3分遅れる場合や、100°Cより低めで沸騰したと判断する場合があります。 またふきこぼれる場合があります。

■とりけしキーの使い方(自動判別モード)(標準バーナーのみ)

捌げものモードや湯わかしモードを使用中、とりけしキーを押すととりけしモードに設定されます。とりけしモードでは、機能が自動的に料理の種類を判別し、焦げつき消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全機能を選択します。 点火初期は、とりけしモードに設定されています。

●グリルをお使いになる前に

グリルには消し忘れタイマー機能がついていますので連続して約25分使用すると自動消火します。

■から焼きをしましょう。

グロルをはじめてお使いになる場合は必ず16分くらい から焼きをしてください。部品に付着した油を焼き切る ためで、このとき煙がでまずが異常ではありません。(から焼きのときも必ずコップー杯(約200mg)の水を入れて ください)

Λ注意

から焼きをするときはグリル内に異物がないことを確認してから行ってください。

■出し入れについて

●グリル水入れ皿は、水入れ皿受け後部のツノガ穴に入るように 「前 肉町を手前にしてセットしてください。





- ●グリルとびらを水平に止まるところまでゆっくりいっぱいに引き出 すと、グリルとびらのみ下がり、グリル水入れ皿はそのままの状態で ■ クリルとびら 止まりますので、焼き物の出し入れ、反転・確認が容易にできます。
- ●グリル水入れ皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるところま ていっぱいに引き出し、そのまま持ち上げて取り出してください。
- ●お手入れの際は、グリルとびらを別の場所においてからグリル水入 れ皿をはずして洗ってください。



(取り出したり持ち運ぶとき



∧注意

●グリルとびらを持ち上げて引き出すと途中で止まらずグリル水入れ皿が脱落する場合がありま す。またグリルとびらを引き出してから急に手を離すとグリル水入れ皿の水がこぼれたり、お湯が こぼれてやけどをする場合があります。



●グリル使用中、使用後はグリル水入れ皿、水入れ皿受け、グリルとびらなどは熱くなっていますの で直接手を触れたりしないでください。また、熱くなったグリル水入れ皿を持ち運ぶときは、グリ ルとびら取っ手以外には手を触れないよう注意してください。



●グリル水入れ皿を直接持って取り出すと、グリルとびらが落下し危険です。また、グリル水入れ皿 のホーローガカけたりする恐れがありますのでしないでください。

■グリルで上手に焼くには

●グリル焼網の高低

表裏にかえすことでグリル焼網の高 さを変えることができます。焼き物 の種類・大きさにより高低を選んで

お使いください。





●ヒレにはアルミはく

こげやすい魚のヒレは、アルミはく で包んだり、厚めに塩をふりかけて あくとよいでしょう。



●予熱が必要

あらかじめ3~4分ほど予熱しておくと、きれいに焼けます。

予熱を必要としないもの うこげつきやすいものや、火の通りの悪い身の厚い魚などは、予熱せずにそのまま焼いてください。

●グリル焼網に油


グリル焼網にサラダ油などを塗っておきますと、焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく取り出しやすく なります。

⚠注意

■グリル水入れ皿に水を入れずに使わない

続けて使用するときは水を追加してください。

脂が飛び散るときは、水を入れ替えてください。 グリル水入れ皿に水を入れずにお使いになりますと魚や肉から落ちた脂が燃える恐れがあります。



がは グリルとびらを開けたままご使用になると、本体上部が変色したり、ワークトップをこがす恐れがあります。

■グリル水入れ皿に脂をためない ご使用ごとにこまめに掃除しないと、魚や肉から落ちた脂が燃える恐れがあります。

■グリルとびらガラスに水をかけない

グリルとびらガラスが熱いときに水が力力ったりすると割れる恐れがあります。

●グリルの使いかた

操作の手順

- ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ●グリル器具栓つまみの「止」を確認し、機器下方のキャビネット内にある ガス栓(中間コック)を全開にします。
- ●グリル水入れ皿にコップ一杯(約200m2)のzkを入れます。 (から焼きのときも必ず水を入れてください)
- ●続けて使用する時は、そのつど水を足してください。

∧注意

■グリル水入れ皿に水を入れずに使わない

- グリル水入れ皿に水を入れずにお使いになりますと、魚や肉から落ちた脂が燃える恐れがあります。 から焼きのときも必ず水を入れてください。
- ■グリル水入れ皿の中にアルミはくなどを敷いたり、水以外のものを入れない アルミはくなどに脂がたまり燃える恐れがあります。
- ■庫内に不要な物がないことを確かめる
 - から焼きをするときは、グリル庫内に異物がないことを確認してから行ってください。

- ●グリル器具栓つまみを押しながら左(「開」の方向)へゆっくりいっぱいに 回してください。途中で手を離すと点火しません。(すべてのコンロとグ リルが同時に放電します。これは全カ所放電する構造となっているため て異常ではありません)
- ●グリルバーナーに点火すると、グリル点火確認ランプが点灯します。 ●万一点火しないときは、グリル器具栓つまみを「止」の位置に戻し周囲の ガスがなくなってから再び点火操作をしてください。
- ●グリルバーナーは赤外線バーナーのため着火までに多少時間ガカカり
- ●長時間使用していなかったり朝一番などはじめて点火するときは、配管 内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。

「お願い」

- ●グリルは全開の位置で使用してください。 弱火にすると全部の炎口に着火しなかったり、消火することがあります。
- ●グリルバーナーの赤熱面が極端に陥かったり、火炎がでているときは使用を中止 してお買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご連絡ください。

3. 消 火

●グリル器具栓つまみを右へいっぱい(「止」の位置まで確実に)回して必 ず火が消えたことを確認してください。



Λ注意

■やけどにご注意

使用中、使用後は取っ手やつまみ以外の部分は高温になっています のでさわらないでください。やけどをする恐れがあります。

日常の点検とお手入れ

∧警告

下記のお手入れする部品以外には、機器に 手を加えないでください。絶対に分解しな いでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント ₹#ブラグを抜く。

●点検・お手入れは、必ずガス栓(中間コック)を閉じ、機器が冷えてから行ってください。 また、 けがをし ないように手袋などをはめて行ってください。(グリル摩内・排気口まわりは、特に注意してください) ●点検・お手入れ後は、機器内やグリル庫内にふきん・紙類などが置き忘れていないか確認してください。

■日常点検をしましょう。

部品が正しくセットされていますか? (P.11を参照ください)

つまり、たまり、汚れはありませんか? (P.24 P.25 を参照ください)

- ●バーナーキャップの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が、煮こぼれなどで汚れていませんか。
- ●グリル水入れ皿に大量の脂がたまっていませんか。 (脂がだまったまま使用しますと、脂が燃えることがあります)

トッププレートが正しくセットされていますか? (P.12を参照ください)

●トッププレートガワークトップから浮き上がらないように正しくセットされた状態でお使いください。

Λ注意

■トッププレートは確実に取り付ける トッププレートガワークトップから浮き上がらないように正しくセットされた状態で お使いください。







■お手入れをしましょう。

機器本体のお手入れ

- 乾いた布でふいてください。
- ●汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをおと した後、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

- ●表面に傷がつくことがあります から、金属たわしやクレンザーな どは使用しないでください。
- ●アルカリ性洗剤などを使用しま すと器体の塗装がはがれる恐れ ·がありますので注意してくださ U10

日常の点検とお手入れ

コンロバーナー部のお手入れ

- ●バーナーキャップのお手入れ
- バーナーキャップをはずして水洗いしてください。 ・プラシやキリ状のもの(クギなど)で目づまりを取り除 いてください。



∧注意

- ●バーナーキャップを水洗いしたときは、 必ず水気をとってからセットし、正常に 燃焼する力確認してください。

お願い

- ●パーナーキャップの表面は黒色の塗装が してあります。金属たわしや、ナイロンた わしなどの問いものは、表面の塗装を傷つ
- けますので使用しないでください。 ●アルカリ性洗剤を使用しますと色落ちし たり、塗装がはがれる恐れがありますので 使用しないでください。

(万一塗装がはがれても、そのままお使い になわます)

- ●目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良 の原因となります。早めに掃除してくださ
- ●パーナーキャップは、正しくセットしてく ださい。(P.11を参照してください)

●温度センサーのお手入れ




●温度センサーの頭部についた煮汁やゴミは、布を水に 湯し固くしぼってからふきとってください。

/ 注意

■温度センサーのお手入れはこ まめにおこなう。

温度センサーが汚れていると天ぷら油醤 熱防止機能などが働かず、やけどや火災 の原因になります。また、上下スムーズに 動くことを確認してください。

●立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)のお手入れ



- 電板(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)につ いた煮こぼれなどの汚れは布でふきとってください。 (煮こぼれしたときなどは、やけどに注意してすぐにふ きとるようにしてください)
- 電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)に汚 れがこびりついている場合は、歯ブラシなどの柔らか いブラシで掃除してください。

お願い ●問いブラシではけっしてみがかないでく ださい。故障の原因になります。

グリル部のお手入れ

∧注意


■グリル水入れ皿に脂がたまらないようにしてください

♪ グリルの水入れ皿に多量の脂がたまった状態で使用すると、脂に引火し、機器内部を焼損することがあり ※該す。汚れのひどいときは、中性洗剤などで水洗いしてください。水洗いしたときは、乾いた布で水気をふき とつてください。

●グリルとびらのお手入れ グリルとびらは取りはずすと掃除しやすくなります。


取りはずし方

取り付け方





の押えバネを≤の方向に下 げる。



②×の方向に回転させる。 ③抑えバネが水入れ血受け に確実にはまっているか 確認する。

■グリルとびら・グリルとびらガラスに傷をつけない

傷をつけるとガラスが割れて、けがややけどの原因になります。 グリルとびら、グリルとびらガラスはミガキ粉や金属タワシなどでこすらないでください。

注意ラベルについて

●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。 汚れて締めなくなつた時はやわらかい布などで汚れを ふきとってください。またお手入れの際には、はがれないようご注意ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

■調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前にもう一度チェックしてみてください。

现		原 因	処 置	参照ページ
		ガス栓(中間コック)の 開き忘れ	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	17
点火した	tri 1	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
MX U	3.V (コンセントに電源プラグガ入っていない。まだは、正しくセットされていない。	正しくセットしてください。	-
	温度センサー付 標準バーナー	温度センサーガ高温になって いる	温度センサーを冷やしてください。	15
	保導ハーブー	温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。	27
		ガス栓(中間コック)の 開き不十分	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	_
		LPガスガなくなりかけている	新しいボンベに交換してください。	-
点火し	こくい	配管中に空気が残っている	点火操作をくり返してください。 ※設置時など点火するまでしばらく時間 ガカかります。	17 · 22
		パーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
		パーナーキャップ炎口づまり	炎口を掃除してください。	24
		電極の水ぬれ、汚れ	水ぬれ、汚れを拭き取つてください。	24
ſ	標準パーナー	温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。	27
異常音	を立てて燃える	パーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
爆発的	こ点火する	パーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
使用中)	肖火しやすい	立消え安全装置の汚れ	立消え安全装置を掃除してください。	24
黄炎では	然える	パーナーキャップ炎口づまり	炎□を掃除してください。	24
炎が安原	包しない	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	11
	 こ消火する ンサー付	なべの形状、材質が適していない	「使いかた」を参照してください。	16
	標準パーナー)	消し忘れタイマーの作動(コンロ約2時間・グリル約25分)	再度点火操作をしてください。	14

こんな場合は故障ではありません

現象	理由と処置
●はじめてグリルを使ったとき煙が出た ()	●庫内には加工油を使っています。グリルをはじめてお使いになると、その加工油
(単) 山心	が焼けて煙が出ます。 はじめてグリルをお使いのときは、庫内の油を焼ききるために約15分くらいた
	ら焼きをしてください。 ●から焼きする場合、グリル内に異物がないことを確認してから行ってください。
	●グリルをお使いになるとき(から焼きのときも)必ずグリル水入れ皿にコップー
	杯(約200mg)の水を入れてから点火してください。

●朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐ点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、 パーナーにガスが来るまで数回、点火操作を繰り返してください。

「お願い

なお、異常があるときやおわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

安全装置が作動した場合の処置

安全装置が作動するとブザーでお知らせします。

フサ	が一音	内。容	処 擅	参照ベーシ
		●電源プラグを接続したときや停電復 帰後器具栓つまみガ「止」の位置にな い場合	器具栓つまみを回して「止」の位置に戻 してください。	
		●点火時に点火しなかったり、パーナー ヘ火移りしない場合(点火操作後約10 秒後)	パーナーキャップガ正しくセットされているか確認し、再操作してください。	11
Ľ-×5	50	●立消え安全装置の作動	再操作してください。	14
		●消し忘れタイマー作動 (コンに約2時間、グリル約25分)	続けて使用する場合は再点火してくだ さい。	14
	標準	●焦げつき消火機能または天ぷら油過 熱防止機能が作動した場合	やけどに注意して続けて使用する場合 は、再点火してください。	15
	パーナー	場わかしモードで沸騰後5分経過した場合	再び沸騰させる場合はとりけしモード で行ってください。	19
Ľ−×1		●自動消火後、器具栓つまみを「止」の位置に戻しませんとブザーガイ分ごと に鳴り続けます	器具栓つまみを回して「止」の位置に戻 してください。	17 · 22
ピピッ×	連続	■温度センサーまたは電子ユニットの故障	ガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグを抜いて使用を中止し、点検・修理を依頼してください。	_


長期間使用しない場合


- ●ガス栓(中間コック)を必ず閉めてください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いてください。

機器の設置

本体と壁の間をあけてください。

- ●機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- ●側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。





■強い風の吹き込む場所では使用しない 安全装置が正しく働かなかったり点火しないことがあります。 ■湯沸器の下や樹脂製の照明器臭の下へ設置しない



可燃性の魅力ら15cm以 上(天井面は100cm以 上)難して設置することが できない場合

●防熱板を右上図のように取り付けてください。(詳しくは別冊の設置工事が明言を参照してください)●関理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を尿 厳してください。

∧注意

●奶敷板については、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社へご相談ください。 ●指定の防熱板以外は絶対に使用しないてください。

アフターサービス

■アフターサービスのお申し込み

(サービスのお申し込み)

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障力な?と思ったらし(P.28·P.27) の頃を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品

2. 品 番………本体の右側面内側に貼付してあります。例

3 故障、異常の現象……できるだけ詳しく

4. お客様名、住所、電話番号

(N)10-537(U)

大阪ガス株式会社[06]

転居されるとき

● ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部局の交換や観察が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社 にご相談ください。この場合、観略・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただしガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書 とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年間で

|売部品のご紹介


つぎのような別売部品を用意しています。 もよりの大阪ガスサービスショップ、または大阪ガス支柱でお求めください。

設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた 可燃性の壁も含む)から15m以上離して設置できない場 合、図のように取り付けて使用してください。 (4)15-100-0205……...機軽用

(4)15-100-0206 ········ 後駐用 (4)15-100-0207 ·······天井用

●中華補助ごとく

●中華鍋が安定して使えます。但し、標準パーナー(温度センサー付)で使用する場合は、必ず中華鍋とセン サーガ密着することを確認してください。 (4)15-100-0058



	ヒルトインコンロ				
番 品	10-537型				
型式名	RBG-30BT3				
点火方式	連続スパーク点火				
外形寸法	高さ265m×幅596m×奥行538m				
質量	21kg (付属品含む)				
ガス接続	15A (1/2B) 金属可とう管				
安全装置	立消え安全装置、天ぷら油過熱防止機能(標準パーナー)				
電 源	AC100V(50Hz-60Hz共用)				
消費電力	5W				
世中ナフの海道	1時間当りのガス消費量				
使用ガスの種類 ガスグループ	個別ガス消費量 全点火防				
カスクルーノ	チャオバーナー 標準パーナー リバーナー グリル ガス消費館				
都市ガス13A	5.23kW 2.50kW 1.28kW 2.27kW 10.9kW (4500kcal/h) (2150kcal/h) (1100kcal/h) (1950kcal/h) (9400kcal/h)				
LPガス	4,26kW 2.46kW 1.27kW 2.30kW 9.77kM (0.305ks/h) (0.176ks/h) (0.091ks/h) (0.165ks/h) (0.70ks/h)				
付 屬 品	アース線				